

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр информационных технологий»
(МБУ ДО «ЦИТ»)**

ПРИНЯТО

Общим собранием
МБУ ДО «ЦИТ»
(протокол от 21.02.2022 № 1)

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБУ ДО «ЦИТ»
от 24.02.2022 № 44

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при мытье окон и плафонов
ИОТ-25-2022**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. Работа по мытью окон и плафонов относится к работе повышенной опасности. Для выполнения этой работы должен быть выдан наряд-допуск. Рабочие должны пройти медицинское обследование на получение допуска к работе на высоте и специальное обучение.
- 1.2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины.
- 1.3. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков.
- 1.4. При работе по мытью окон и плафонов возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - аллергические реакции при использовании моющих и дезинфицирующих средств;
 - поражение электрическим током при неисправности электропроводки
- 1.5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить директору и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
- 1.6. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, перчатки резиновые.
- 1.7. Строго выполнять требования по сан-эпид-режиму.
- 1.8. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Правильно надеть спецодежду: не закалывать одежду булавками, не держать в карманах стеклянных или других бьющихся предметов.
- 2.2. Проверить наличие и исправность:
 - уборочного инвентаря (ведра, швабры, моющие средства);
 - состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Протирка плафонов и электрической арматуры производится со стремянок, электрическая сеть должна быть обесточена.
- 3.2. При использовании горячей воды нужно быть внимательным во избежание ожогов.
- 3.3. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать от работы других.
 - Работу выполнять в спецодежде.
 - Правильно по инструкции пользоваться дезинфицирующими и моющими средствами.
 - Пользоваться устойчивой мебелью и оборудованием.
 - Перед мытьем окон, плафонов проверить прочность крепления стекол и рам.
 - При мытье окон рабочие снабжаются страховочным поясом с веревкой. Пояс застегивается вокруг талии, к имеющейся на поясе петле привязывается

страховочная веревка, другой конец веревки закрепляют за прочные конструкции здания.

3.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- привязываться за перила, трубы центрального отопления;
- использовать при мытье окон случайные предметы (ящики, бочки, приставные лестницы), необходимо устанавливать подмости.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае, если разбилось стекло или плафон не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок инвентарь, посуду и убрать в отведенное для них место.

5.2. Снять спецодежду, вымыть руки и лицо.

5.3. Погасить свет, выключить из сети все электроприборы.